

1 יש להניח את התושבת במקום הרצוי להתקנה, כך שהרגליות של התושבת יוצמדו אל הקנט.

2 יש להבריג בורג סיבית 4X16 בחור המרכזי האובלי.

3 לאחר הברגת הבורג בחור המרכזי, יש לשבור או לחתוך את הרגליות.

4 יש להרכיב את הלחצן על גבי התושבת.

5 תחילה מכוונים את צירי הדלת. לאחר מכן, יש להסיר את הנייר מגב הנגדית, ולמגנט אותה אל הלחצן (את הצד שאינו דביק).

שימו לב !

יש לכוון את הנגדית כך שהחלק השטוח ללא החור של הבורג יהיה מול הלחצן.

1.5-2 מ"מ

יש לסגור את דלת הארון ולאפשר לנגדית להידבק אל דלת הארון. יש לפתוח את דלת הארון בחזרה ולהבריג בורג סיבית המצורף לערכה. מומלץ לבצע חור מקדים עם מקדח 2 מ"מ. במידה וההתקנה מתבצעת על דלת זכוכית עם מסגרת אלומיניום - אין להבריג בורג ולא לבצע קדח מקדים על גבי מסגרת האלומיניום. החיבור יתבצע באמצעות הדבק שעל הנגדית בלבד.

1.5-2 מ"מ

6 יש להפעיל את הלחצן, ולראות האם המרווח שנוצר בין הדלת לגוף הארון מפעיל היטב את הלחצן.

אם ההתקנה תואמת למיקום הרצוי של הלחצן - יש לנתק אותו מהתושבת ולהבריג 2 ברגי סיבית 4X16, ולאחר מכן לחבר בחזרה את הלחצן לתושבת.

במידה והמיקום לא מדויק - יש לנתק את הלחצן מהתושבת, ולכוון את התושבת פנימה/החוצה בהתאם לצורך. במקרים בהם הנגר יחליט שלא להרכיב את הנגדית - יש למשוך את התושבת יותר החוצה, להבריג 2 ברגי סיבית 4X16, ולחבר את הלחצן חזרה לתושבת.

7 ניתן לכוון סופית את המרווח בין הדלת לדופן הארון על ידי סיבוב הלחצן שמאלה/ימינה, עד 10 סיבובים החוצה. כל סיבוב מרחיק/מקרב את הלחצן ב-1 מ"מ.

8 על מנת שפתיחת הדלת תהיה יותר נוחה, ניתן להדביק מדבקה שקופה (מסופקת בקיט) על גבי הצד החיצוני של הדלת, מול המקום בו מותקן הלחצן.

