



A680 128 16100



A680 96 14W00

גימור
חדש



A780 96 16100

חדש
במלאי



C149 32 16100




C149 32 14W00

חדש
במלאי

A680

ידית


| B | גודל | | שם גימור |
|-----|----------|-----------|------------------------------|
| | דגם | גימור (A) | |
| 174 | A680 96 | 14W00 | פורצלן לבן חלק/כסף עתיקה |
| 174 | A680 96 | 16100 | פורצלן חלק שנהב/ברונזה עתיקה |
| 139 | A680 128 | 14W00 | פורצלן לבן חלק/כסף עתיקה |
| 139 | A680 128 | 16100 | פורצלן חלק שנהב/ברונזה עתיקה |



A780

ידית


| דגם | גודל | | שם גימור |
|---------|-------|-------|------------------------------|
| | (A) | גימור | |
| A780 96 | 16100 | | פורצלן חלק שנהב/ברונזה עתיקה |



C149


ידית מלבנית

| דגם | גודל | | שם גימור |
|---------|-------|-------|------------------------------|
| | (A) | גימור | |
| C149 32 | 14W00 | | פורצלן לבן חלק/כסף עתיקה |
| C149 32 | 16100 | | פורצלן חלק שנהב/ברונזה עתיקה |




C150 כפתור מלבני

| שם גימור | גימור | דגם |
|---------------------------------|-------|------|
| פורצלן לבן חלק/כסף עתיק | 14W00 | C150 |
| פורצלן חלק שנהב/ברונזה זה עתיקה | 16100 | C150 |



C146 כפתור אובלי מסוגן

| שם גימור | גימור | גודל (B) | דגם |
|------------------------------|-------|----------|------|
| פורצלן לבן חלק/כסף עתיק | 14W00 | 65 | C146 |
| פורצלן חלק שנהב/ברונזה עתיקה | 16100 | 65 | C146 |



C132 כפתור

| שם גימור | גימור | גודל (B) | דגם |
|------------------------------|-------|----------|------|
| פורצלן לבן חלק/כסף עתיק | 14W00 | 38 | C132 |
| פורצלן חלק שנהב/ברונזה עתיקה | 16100 | 38 | C132 |



C158 כפתור מסוגן

| גודל | שם גימור | כפתור מסוגן |
|---------|----------|----------------------------|
| דגם (B) | גימור | שם גימור |
| C158 40 | 16100 | פורצלן חלק שנהב/ברזל עתיקה |



C158 40 16100

