

הוראות ניקוי ואחזקה – לוחות ננו ZERO

הוראות ניקוי *ראשוני לאחר קילוף ציפוי המגן – חשוב ביותר!

לאחר סיום ההתקנה ובכדי לשמור על איכות וטיב המוצר, חובה לבצע ניקוי ראשוני בכדי להסיר חלקיקי לכלוך, אבק, שבבי דבק, סיבים או כל חומר אחר העלול לחדור לנקבוביות ולפגום בפעולת הננו.

יש למהול אצטון עם מים ביחס של 80% אצטון 20% מים ולנקות עם מטלית חדשה לחה, מייקרופייבר (ללא סיבים) ולנקות את כל הדלתות בצורה אחידה. לאחר מספר דקות, כאשר הניקוי הראשוני התייבש, יש לעבור שוב על הדלתות עם מטלית מייקרופייבר חדשה, לחה ספוגה במים. ניתן גם להשתמש בחומר ניקוי כחול לניקוי שמשות על מנת להבריק ולנטרל את פעולת האצטון.

לאחר הניקיון השני יש לייבש היטב עם מטלית מייקרופייבר חדשה ויבשה.

***אין לחזור על הפעולות הנ"ל פרט לניקוי הראשוני!**

הוראות ניקוי ותחזוקה כלליות – תחזוקה שוטפת

מומלץ לנקות את חזיתות המטבח מייד לאחר ההכתמה. כתמי שמן יש לנקות עם סבון כלים (עד 24% חומר פעיל) מהול במים פושרים ומטלית לחה בלבד – עדיפות למטלית מייקרופייבר ללא סיבים או מגבון לח לתינוקות, ללא אלכוהול.

טיפול בכתמים קשים

יש לנקות כתמים קשים בעדינות באמצעות ספוג פלא רטוב - שימוש בספוג הפלא אינו מיועד לשימוש קבוע אלא להסרת כתמים קשים בלבד והוא מותר לשימוש רק כאשר הוא רטוב! שימוש בספוג פלא יבש עלול לפגוע בשכבת הננו ואין להשתמש בו בצורה הזו.



לסרטון הדרכת ניקיון ללוחות ננו סרקו את הQR קוד

