

## מנגנון PUSH מגנטי

מנגנון PUSH מגנטי, מבית SALICE, איטליה.

- מתאים לדלתות עם צירי PUSH, צירים עם קפיץ פותח, המסייעים בפתיחת הדלת.
- המנגנון ניתן להתקנה עם תושבת או בתוך קדח בקוטר 10 מ"מ בדופן הארון.
- התקנה פשוטה ומיידית.
- ניתן למקם את התושבת בכל אחת מדפנות הארון.
- התקנת הנגדית בנעיזה לתוך הדלת במיקום המבוקש.
- מומלץ לשימוש עם צירים פותחים, תוצרת SALICE, ראו עמ' 39-41.


## פתיחה בלחיצה PUSH



### להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון PUSH מגנטי עם נגדית ננעצת	DPMG28

גימור: 34 אפור



$D =$  המידה בה הדלת מכסה את הדופן.

### להזמנה

תיאור	דגם
בית ל-PUSH מגנטי + שן לסימון הרכבה	DP80SNG

גימור: 34 אפור

### מנגנון PUSH הממוקם באמצעות תושבת

יש להיעזר בשן לצורך מיקום התושבת יחסית לקצה דופן הארון. את התושבת יש לחבר בעזרת שני ברגים.



### מנגנון PUSH הממוקם בדופן הארון

את המנגנון יש לדחוף לתוך קדח בקוטר 10 מ"מ ובעומק 40 מ"מ.



### להזמנה

תיאור	דגם
בית עם כיוון ל-PUSH מגנטי + שן לסימון הרכבה	DP84SNGR

גימור: 34 אפור



### הרכבת נגדית ננעצת

1. הצמידו את הנגדית למנגנון.
2. סגרו את הדלת בעדינות עד לסימון מרכז הנעץ.
3. פתחו את הדלת ונעצו את הנגדית למקומה.