

חברת "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ" מברכת אתכם על רכישת מחמם המגבות.
אזהרה: מתקן זה מיועד לבדים שנוטבו במים בלבד.


מדגם מהמשלוח של מוצר זה נבדק ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לת"י 900
ההמשלוח אושר באישור מס' 4014334186 מיום 21/12/2010








שים לב: יש להרכיב את המחמם כאשר החיבור לחשמל יהיה תמיד בחלקו התחתון (ע"מ להבטיח שגוף החימום יהיה שקוע כולו בתוך הנוזל הפנימי).

ניתן לשנות את מיקום המפסק (כניסת החשמל) מימין לשמאל ע"י סיבוב הרגליים שמתחברות לקיר, הרכבת "רגל" המפסק לפי הצד שנבחר.

תכולת האריזה 1




-  1X
-  4x
- M6x6
-  4x
- ST4.2x55
-  4x
- Φ8
-  4x

המלצה: חברו תושבת עליונה אחת בהתחלה, הרכיבו את המחמם רק עליה, בדקו פילוס וסמנו את מיקום התושבת העליונה השניה.

חברו את התושבת השניה לקיר, תלו באופן זמני את המחמם על שתי התושבות, וסמנו את שתי התושבות התחתונות. הסירו את המחמם, חברו את התושבות לקיר וסיימו את התהליך בהצלחה.


אזהרה: יש להתקין את המכשיר הזה כך שהמוט המחומם הנמוך ביותר, יהיה בגובה של לפחות 60 ס"מ מהרצפה, כדי למנוע סכנה מילדים קטנים מאוד.

2



חבר את התותבים אל הקיר בעזרת הברגים והדיבלים. ניתן לשנות מעט את מיקומם ע"י שחרור הבורג והידוקו מחדש.

3




Ø 10

E	D	דגם
638	475	M604A 500
1178	475	M608A 500

R560136T:D=475 E=638 R560236T:D=475 E=638

הכניסו את "השרולים" על כל רגל, (ועל רגל חיבור החשמל), הרכיבו את המחמם על גבי התושבות שבקיה, חזקו כל רגל עם ברגי אלן והצמידו את השרולים לקיה, כולל השרול של חיבור החשמל. הרכיבו את המחמם על גבי התושבות שבקיה וחזקו כל רגל עם ברגי אלן. ניתן לשנות את מיקום המפסק (כניסת החשמל) מימין לשמאל ע"י סיבוב הרגליים שמתחברות לקיה, וסיבוב "הרגל" של המפסק.



הוראות בטיחות

המכשיר מגיע מוכן להפעלה, אין לעשות בו כל שינוי!

- יש לחבר את המכשיר לחשמל רק כשגוף החימום שקוע כולו בתוך הנוזל. גוף החימום נמצא ליד המפסק.
- אין אפשרות להחליף את פתיל הזינה של מכשיר זה היוצא מגוף החימום. אם פתיל הזינה ניזוק אין להשתמש במכשיר.

חיבור לחשמל

- נתקו את החשמל. הוציאו את חוטי החשמל מהקיה, כ-5 ס"מ.
- חברו בין החוטים מהקיר לחוטים היוצאים מהמכשיר בעזרת בית הדקים.
- בסיום ההתקנה חברו חזרה את זרם החשמל וודאו את פעילותו התקינה של המחמם ע"י הפעלת המתג. בהדלקה המתג מואר באור אדום.

אזהרה: חיבור המכשיר לרשת החשמל תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, לאחר ניתוק זרם החשמל מהמפסק הראשי!

הוראות ניקוי

יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית רכה בלבד וללא שום חומרי ניקוי.