


חברת "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ" מברכת אתכם על רכישת מחמם המגבות.

אזהרה: לשימוש עם מגבות או בדים לחים ממים בלבד. אין להשתמש בבדים הספוגים בחומרי ניקוי, כימיקלים, או נוזלים אחרים.

משלוח זה של המוצר אושר ע"י מכון התקנים כמתאים לת"ר 900.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.





אזהרה: יש להתקין את המכשיר הזה כך שהמוט המחומם הנמוך ביותר, יהיה בגובה של לפחות 60 ס"מ מהרצפה, כדי למנוע סכנה מילדים קטנים מאוד.



המלצה:

חברו תושבת עליונה אחת בהתחלה, הרכיבו את המחמם רק עליה, בדקו פילוס וסמנו את מיקום התושבת העליונה השניה. חברו את התושבת השניה לקיר, תלו באופן זמני את המחמם על שתי התושבות, וסמנו את שתי התושבות התחתונות. הסירו את המחמם, חברו את התושבות לקיר וסיימו את התהליך. בהצלחה.



כל המידות נתונות במילימטרים.



הוראות הרכבה

מחמם מגבות 520 6406

קידחו ארבעה חורים לפי המידות המצוינות שבעמוד הקודם, והרכיבו את תושבות הרגליים אל הקיר. הרכיבו את המחמם על גבי התושבות שבקיר וחזקו כל רגל עם ברגי אלן.



הוראות בטיחות

המכשיר מגיע מוכן להפעלה, אין לעשות בו כל שינוי!

1. אין לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י משיכת כבל החשמל מהשקע שבקיר.
2. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, סוכן שרות מטעמו או ע"י אדם מוסמך בלבד.
3. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות מוטוריות, חושיות, ו/או קוגניטיביות מופחתות או עם העדר הניסיון והידע בתפעול המכשיר בצורה בטוחה. ניתן לאפשר שימוש במכשיר זה תחת פיקוח או לפי הנחיות שקיבלו מאדם שאחראי לבטיחותם.
4. שימוש של ילדים במכשיר צריך להיות תחת השגחה, כדי להימנע משימוש לא בטוח וכדי להבטיח שלא ישחקו עם המכשיר.



הפעלת המחמם תעשה ע"י לחיצה על המתג שיואר באור אדום.

הוראות ניקוי

יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית רכה בלבד וללא שום חומרי ניקוי.